

Çakmak soketini, monte edildiği panelden (delikten) çıkarma işlemi tercihen aşağıda resmedilen ve segman sıkma pensesine benzeyen bir "Sökme Pensesi " ile gerçekleştirilmelidir.

Sökme pensesini ,soketin içine öyle bir yerleştir ki, pense sıkıldığında pensenin dışa doğru açılan tırnakları ışıklı halkanın sokete geçen çentiklerini soketten kurtarsın.

Penseyi yukarıda tanımlı şekilde sokete geçmiş iken sıkarak geri çek , soketi ışıklı halkanın çentiklerinden kurtar ve dışarı al.

Arzu edilir ise daha sonra paneldeki ışıklı halkayı el ile yerinden çıkart.

